



SNABBMANUAL FÖR MOTORVÄRMARE

VÄNSTER Plus- och Minus-knapp styr VÄNSTER motorvärmarrutttag

HÖGER Plus- och Minus-knapp styr HÖGER motorvärmarrutttag

Starta motorvärmarrutttaget med **30 minuter timer**

- 1) Om skärmen är mörk – Standby-läge – tryck på vilken knapp som helst så startar skärmen.
 - 2) Tryck samtidigt på PLUS- och MINUS-knapparna i 5 sekunder.
Strömmen är nu påkopplad i 30 minuter.
-

Ställ in uppvärmning **inför avresetid**

- 1) Om skärmen är mörk – Standby-läge – tryck på vilken knapp som helst så startar skärmen.
- 2) Tryck samtidigt på PLUS- och MINUS-knapparna en mycket kort stund (ca 1 sekund)
- 3) Bläddra fram din **avresetid** med PLUS- eller MINUS-knappen.
Tiden ändras snabbare om du håller PLUS- eller MINUS-knappen helt intryckt.
- 4) Gör sedan finjustering med antingen PLUS- eller MINUS-knappen.

Exempel: Ställ in 07.30 om du tänker åka 07.30. Värmaren startar då 05.00 och går i 2,5 timme.

Avresetiden sparas automatiskt, rör inte några knappar under 5 sekunders tid.