



## **SNABBMANUAL FÖR MOTORVÄRMARE**

**VÄNSTER Plus- och Minus-knapp styr VÄNSTER motorvärmarrutttag**

**HÖGER Plus- och Minus-knapp styr HÖGER motorvärmarrutttag**

---

### **Starta motorvärmarruttaget med **30 minuter timer****

- 1) Om skärmen är mörk – Standby-läge – tryck på vilken knapp som helst så startar skärmen.
  - 2) Tryck samtidigt på PLUS- och MINUS-knapparna i 5 sekunder.  
Strömmen är nu påkopplad i 30 minuter.
- 

### **Ställ in uppvärmning **inför avresetid****

- 1) Om skärmen är mörk – Standby-läge – tryck på vilken knapp som helst så startar skärmen.
- 2) Tryck samtidigt på PLUS- och MINUS-knapparna en mycket kort stund (ca 1 sekund)
- 3) Bläddra fram din **avresetid** med PLUS- eller MINUS-knappen.  
Tiden ändras snabbare om du samtidigt trycker in båda knapparna.  
Gör sedan finjustering med antingen PLUS- eller MINUS-knappen.

***Exempel: Ställ in 07.30 om du tänker åka 07.30.***

***Värmaren startar då 06.30 och går i en timme.***

**Avresetiden sparas automatiskt, rör inte några knappar under 5 sekunders tid.**